



Be Right™



Standard secundarios de Turbidez, kit para 2100P/2100Q

de producto:

2464105

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Set compuesto por viales sellados de 0-10 NTU, 10-100 NTU, 100-1000 NTU.

Set de Gelex (Standard Secundarios), para turbidímetros portátiles 2100P y 2100Q (incluye 1 vial sellado de cada, 0-10 NTU, 10-100 NTU, 100-1000 NTU).

Especificaciones

Cantidad: set de 3

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)